Guide de démarrage rapide

TP80

Liste de colisage

Imprimante

Cable USB

Adaptateur secteur

Cordon d'alimentation

Papier rouleau

Guide de démarrage rapide

Câble série

CD

⚠Remarques:

1. Les matériaux d'emballage dépendent de la commande.
2. L'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation varient en fonction de la région ou de l'endroit.

Apparence

■ De face

■ le dos

■ À l'intérieur

Chargement du papier

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture du capot pour ouvrir le capot supérieur.

2. Installez le papier rouleau dans le bon sens.

3. Sortez du papier rouleau et fermez le capot supérieur.

4. Déchirez le papier supplémentaire de l'imprimante.

Source de courant

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.
2. Connectez l'adaptateur secteur à l'imprimante.
3. Connectez l'adaptateur secteur au cordon d'alimentation.
4. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise.

Interface