



Barcode scanner BC626

Ajouter un préfixe (par exemple F12)



*Enter Setup

Enter en mode programmation

W010F01



Enable Custom Prefix

Activer préfixe personnalisé



Set Custom Prefix

Programmation préfixe personnalisé



1



5

Les chiffres "1" et "5" correspondent au code HEX de la touche "F12". Pour tout autre caractère, se référer aux tableaux pages 117 à 123 du guide de paramétrage complet.



Save

Sauvegarde du préfixe personnalisé



Exit Setup

Sortir du mode programmation

W010F00